

## OPTAC Fleet Viewer opgradering - version 3.0 Instruktioner vedr. download og installation

### VIGTIGT:

- Udfør back-up af din database inden du opgraderer. Hvis du har installeret en server version, kontakt os venligst på telefonnummeret angivet i bunden af dette dokument.
- Afhængig af størrelsen på din database, kan opgraderingsprocessen tage et stykke tid. Når installationen går i gang vil du få angivet en ca. tidsangivelse for opgraderingen. På samme tidspunkt bliver du spurgt om du vil fortsætte eller afbryde din installation og fortsætte den senere. Det kan være en fordel at køre opgraderingen om natten.
- Luk alle andre programmer når du kører opgraderingen.
- Bemærk venligst, at når opgraderingen er i gang, vises en statuslinie på skærmen. Denne statuslinien kan virke statisk og som om den ikke flytter sig. Afbryd venligst ikke installationen.
- Stop ikke opgraderingsprocessen når den er startet op. **DETTE KAN FORÅRSAGE AT DU TABER DATA.**

### Step 1: Instruktioner for download

Du har allerede udført første fase.

### Step 2: Download software

2.1 Venstreklik med musen én gang på "OPTAC v3.0 Software" (filnavnet).

2.2 Du vil nu blive spurgt om du vil "Køre, Gemme eller Åbne" filen.

2.3 Vælg "Gem" og vælg lokation f.eks. "skrivebord".

2.4 Filen bliver nu downloaded. Dette kan tage et par minutter, afhængig af hastigheden på din Internet forbindelse.

2.5 Når filen er downloaded, vil der komme et ikon frem på den lokation du valgte til filen f.eks. skrivebordet.

2.6 Dobbeltklik med venstre museknap på ikonet og OPTAC installationen starter.

2.7 Følg de instruktioner der gives på skærmen, når du bliver bedt om det vælg "Næste" for at fortsætte.

VIGTIGT: Stop ikke opgraderingsprocessen når den først er i gang. **DETTE KAN RESULTERE I TAB AF DATA.**

### Step 3: Opgradering af OPTAC læseenheden

VIGTIGT: Bemærk venligst følgende: I forbindelse med opgradering af "Optac læse-enhed" vil enhver fil, der er lagret i "Optac læse-enhed" automatisk slettes. Husk derfor at overføre disse filer til din PC før du påbegynder opgradering af "Optac læse-enhed".

Der skal anvendes et USB kabel og et serielkabel for at opgradere læseenheden. Hvis du ikke er i besiddelse af disse kabler, kontakt os venligst og forespørg på varenummer 7780-816.



Serial opgraderingskabel

## OPTAC Fleet Viewer opgradering - Version 3.0 Instruktioner vedr. download og installation fortsat...

- 3.1 Venstreklik på Windows "Start" knappen, i nederste venstre hjørne af skærmen.
- 3.2 Vælg "Programmer" fra pop op menuen.
- 3.4 I menuen som kommer frem vælg "Stoneridge".
- 3.5 Der kommer yderligere en menu frem.
- 3.6 Venstreklik på "OPTACToolConfig".
- 3.7 Klik på det ønskede flag for at vælge sprog.
- 3.8 Følg de instruktioner som vises på skærmen for at fortsætte med opgraderingsprocessen  
Hvis du har besvær med opgraderingen af læseenheden, kontakt os venligst\_

### Step 4: Download brugermanual (valgfri)\*

- 4.1 Vælg den manual du ønsker ved at placere musen over navnet på filen..
- 4.2 Venstreklik på musen, og filen åbner.
- 4.3 Venstreklik på "Filer" i øverste venstre hjørne af browseren.
- 4.4 Vælg "Gem som" ved at venstreklikke på den.
- 4.5 Et vindue åbner. Vælg dropdown menuen til at finde følgende lokation på dit C-drev:  
c:\program filer\SEcommon\help\LANG\  
("LANG" er det sprog du har valgt f.eks.: FRA = Frankrig, ENU = Engelsk, DEU = Tysk).
- 4.6 Venstreklik med musen på "Gem" knappen.
- 4.7 Den nye manual er nu tilgængelig som en del af softwaren.

*\* Bemærk venligst at du har behov for den seneste version af Adobe Reader, som du kan downloade gratis fra [www.adobe.dk](http://www.adobe.dk).*

For support ring:

UK: 0870 887 9256

Deutschland: 06 92 222 7840

Portugal: 800860008

France: 05.59.50.16.44

Italia: 023 60 06 300

Nederland: 0207121396

España: 91 41 43 160

Sverige: 08 5057 8446

Danmark: 80-885817

### FV3.0 – Minimum krav

**Windows 2000 (Service Pack 4):** Intel/AMD based PC – 1.5 GHz and 512 MB RAM

**Windows XP (Service Pack 2):** Intel/AMD based PC – 2 GHz and 512 MB RAM

**Windows VISTA:** Multi Core Intel/AMD based PC – 2 GHz and 2 GB RAM

**Skærmopløsning:** 256 farver, 800 x 600