

Visualizzatore di Flotta OPTAC - Versione 3.0 Istruzioni per lo scaricamento ed installazione

AVVISO IMPORTANTE:

- Prima di aggiornare il programma OPTAC, è opportuno fare un backup del database. Se sta utilizzando la versione 'server' del programma, chiami l'assistenza OPTAC al numero di telefono che compare in basso, alla fine del documento.
- L'aggiornamento può impiegare qualche minuto, in base all'ampiezza del suo database. Durante l'installazione, le sarà data automaticamente una stima del tempo necessario per completare l'operazione. A questo punto, potrà scegliere se proseguire, altrimenti potrà abbandonare l'operazione ed effettuarla in un altro momento. Potrebbe essere conveniente lasciar aggiornare il programma durante la notte.
- Durante l'aggiornamento del programma, bisogna mantenere chiuse tutte le altre applicazioni.
- Una barra di avanzamento l'avviserà sullo stato del processo. Di tanto in tanto, la barra di avanzamento potrebbe risultare statica. In ogni modo, non interrompa il processo di aggiornamento.
- Non interrompa assolutamente l'aggiornamento. **QUESTO LE POTREBBE FAR PERDERE DELLE INFORMAZIONI NEL DATABASE.**

Primo passo - Scaricare le istruzioni

Ha appena completato il primo passo.

Secondo passo - Scaricare il programma

2.1 Cliccare sul link "OPTAC v3.0 Software" (nome del file).

2.2 Le sarà chiesto se vuole aprire, salvare o annullare l'operazione.

2.3 Clicchi su "Salva" e selezioni il percorso. Es.: Salva in "Desktop" (consigliato).

2.4 Adesso comincerà a scaricare il programma. Il tempo per completare l'operazione dipende dalla velocità della connessione ad internet.

2.5 Una volta che il file è stato scaricato con successo, troverà l'icona nel percorso prescelto. Es.: Desktop

2.6 Con un doppio click sul file, potrà avviare l'aggiornamento del programma OPTAC.

2.7 Segua le istruzioni della guida e quando è tutto chiaro, clicchi su "Prossimo" per continuare.

N.B.: Non interrompa l'aggiornamento una volta avviato. **QUESTO LE POTREBBE FAR PERDERE DELLE INFORMAZIONI NEL DATABASE.**

Terzo passo - Aggiornamento dello Strumento OPTAC

AVVISO IMPORTANTE: Durante l'aggiornamento dello Strumento OPTAC, verranno formattati automaticamente tutti i file che si trovano al suo interno. Prima di avviare il processo di aggiornamento, si assicuri che tutti i files relativi agli scaricamenti siano stati trasferiti dallo Strumento OPTAC al computer.

Per completare questa operazione, avrà bisogno del cavo USB e del cavo seriale illustrato qui sotto. Se non possiede questo cavo, chiami l'assistenza per richiederlo (ref 7780-816).



Cavo seriale per l'aggiornamento

Visualizzatore di Flotte OPTAC - Versione 3.0

Istruzioni ulteriori per lo scaricamento ed installazione

- 3.1 Clicchi sul tasto di "Avvio" nella barra di Windows, in basso a sinistra dello schermo.
 - 3.2 Selezioni "Programmi" dal menu.
 - 3.4 Selezioni "Stoneridge" e quindi "OPTACToolConfig".
 - 3.7 Clicchi sulla bandiera corrispondente per selezionare una lingua.
 - 3.8 Segua le istruzioni della guida per completare l'aggiornamento dello Strumento OPTAC.
- Non esiti a contattare l'assistenza al cliente per qualsiasi dubbio o domanda.

Quarto passo: Scaricare il manuale dell'Utente (operazione facoltativa)

- 4.1 Selezioni il manuale di cui ha bisogno con il mouse
- 4.2 Apre il file con un click.
- 4.3 Nel menu della pagina web, clicchi su "File" (in alto a sinistra)
- 4.4 Seleziona "Salva come...".
- 4.5 Comparirà una finestra. Utilizzi il menù a tendina per trovare il percorso da seguire sul vostro disco : "C:\Program files\SEcommon\help\LANG\"
(“LANG” sta per lingua. ITA = Italiano)
- 4.6 Clicchi dunque su "Salva".
- 4.7 Avrà quindi il nuovo manuale disponibile nel software OPTAC, cliccando sull'opzione "Aiuto".

N.B.: Per visualizzare il manuale è necessario avere l'ultima versione di Adobe Reader, scaricabile dal sito www.adobe.com.

Per l'assistenza al cliente in italiano, chiami lo 023 60 06 300