

## OPTAC Fleet Viewer Upgrade – Versie 3.0 Download en Installatie Instructies

### Belangrijk:

- Let op! voordat u de upgrade uitvoert moet u een back-up maken. Als uw huidige installatie een server installatie moet u voor aanvang van de upgrade contact opnemen met een van de telefoonnummers onderaan dit document.
- Afhankelijk van de grootte van uw database zal de software upgrade enige tijd in beslag nemen. Tijdens de installatie van de software zal bij benadering de resterende tijd weergegeven die nodig is om de upgrade uit te voeren. U heeft dan de keuze om de upgrade te starten of te annuleren en deze later te voltooien. Het is verstandig deze upgrade 's nachts uit te voeren.
- Sluit alle andere applicaties tijdens het upgrade proces!
- Let op! Als de upgrade eenmaal opgestart is zal de voortgang in een balk getoond worden. Zelf als de balk geen voortgang lijkt te vertonen mag u absoluut het proces niet onderbreken.
- Onderbreek het upgrade proces niet nadat deze opgestart is. **VERLIES VAN DATA IS NIET UITGESLOTEN.**

### Stap 1: Download instructies

U heeft stap1 al voltooid.

### Stap 2: Download software

2.1 Klik met de linkermuisknop op "OPTAC v3.0 Software" (de bestandsnaam).

2.2 U wordt gevraagd of u het bestand wilt: "Uitvoeren, opslaan of openen".

2.3 Kies "Opslaan" en kies een locatie zoals b.v. het "Bureaublad".

2.4 Het downloaden zal nu beginnen. Dit kan, afhankelijk van uw internetverbinding, een aantal minuten duren.

2.5 Als het bestand succesvol gedownload is zal op de gekozen locatie een icoon verschijnen.

2.6 Dubbelklik met de linker muistoets op dit icoon en de OPTAC installatie zal starten.

2.7 Volg de instructies op het scherm, als dit gevraagd wordt klik op "Volgende" om verder te gaan.

**BELANGRIJK:** Onderbreek het upgrade proces niet nadat deze opgestart is. **VERLIES VAN DATA IS NIET UITGESLOTEN.**

### Stap 3: Upgraden van de OPTAC Download Tool

**BELANGRIJK:** Gelieve te noteren dat door het upgraden van de Download Tool alle bestanden die werden bewaard op de tool automatisch zullen verwijderd worden. Gelieve er zeker van te zijn dat u alle bestanden hebt overgezet naar uw PC alvorens de upgrade van de tool te doen.

Een USB en een seriële kabel zijn noodzakelijk om de Download Tool te kunnen upgraden. Als u geen seriële poort of deze kabels heeft neem dan contact met ons op en geef onderdeelnummer 7780-816 aan ons door.



Seriële Upgrade Kabel

## **OPTAC Fleet Viewer Upgrade - Versie 3.0** **Download en Installatie Instructies vervolg...**

- 3.1 Klik linksonder op het scherm met de linkermuisknop op de Windows "Start" knop.
  - 3.2 Selecteer "Alle Programma's" .
  - 3.4 Selecteer "Stoneridge".
  - 3.5 Meerdere menuopties verschijnen.
  - 3.6 Klik met de linker muistoets op "OPTACToolConfig".
  - 3.7 Maak de juiste taalkeuze door op uw vlag te klikken.
  - 3.8 Om de upgrade te voltooien volgt u de aanwijzingen op het scherm.
- Neem voor aanvullende instructies contact met ons op als u problemen ondervindt met het upgraden van uw tool.

### **Stap 4: Download de Gebruikshandleiding (Optioneel)\***

- 4.1 Klik met de rechtermuisknop op de gewenste (NL) handleiding
- 4.2 Klik met de linker muistoets op "doel opslaan als"
- 4.3 Er zal een venster verschijnen. Gebruik het pulldown menu en zoek de volgende locatie op uw c:\ station: c:\program files\SEcommon\help\TAAL\  
("TAAL" is de door u gekozen taal eg: FRA = France, ENU = English, DEU = German, NL = Nederlands).
- 4.4 Klik met de linker muisknop op "Opslaan".
- 4.5 De nieuwe handleiding is nu beschikbaar als onderdeel van de OPTAC software.

*\*U heeft de laatste versie van Adobe Reader nodig deze kunt u downloaden via [www.adobe.com](http://www.adobe.com).*

Voor ondersteuning bel:

UK: 0870 887 9256

Deutschland: 06 92 222 7840

Portugal: 800860008

France: 05.59.50.16.44

Italia: 023 60 06 300

Nederland: 020 712 1396

España: 91 41 43 160

Sverige: 08 5057 8446

Danmark: 80 885817

### **FV3.0 – Minimumeisen**

**Windows 2000 (Service Pack 4):** Intel/AMD based PC – 1.5 GHz en 512 MB RAM

**Windows XP (Service Pack 2):** Intel/AMD based PC – 2 GHz en 512 MB RAM

**Windows VISTA:** Multi Core Intel/AMD based PC – 2 GHz en 2 GB RAM

**Display Resolutie:** 256 kleuren, 800 x 600