

OPTAC Fleet Viewer Uppgradering - Version 3.0 Nerladdning och Installationsinstruktioner

VIKTIGT:

- Vi rekommenderar att du gör en backup innan du uppgraderar. Om du använder en server installation, vänligen ring oss på numret i slutet av detta dokument.
- Beroende på storleken av din databas kan denna process ta lite tid. När du installerar programmet kommer du automatiskt att få en uppskattad tid för denna installation. När du får denna tid kommer du att få välja om du vill fortsätta eller avbryta och fortsätta senare. Det kan vara lämpligt att köra denna uppgradering över natten.
- Vänligen stäng alla andra program när du kör denna process.
- När uppgraderingsprocessen startat kommer en förloppsmätare att visas.
- Då och då kommer denna förloppsmätare se stillastående ut – vänligen avbryt inte denna installationsprocess
- Vänligen stoppa inte uppgraderingsprocessen när den startat. **DETTA KAN GÖRA ATT DU BLIR AV MED DATA.**

Steg 1: Nerladdningsinstruktioner

Du har redan utfört steg 1.

Steg 2: Nerladdning av mjukvara

2.1 Klicka en gång med vänster musknapp på "OPTAC v3.0 Software" (filens namn).

2.2 Du kommer att bli tillfrågad att "köra, spara eller öppna" filen.

2.3 Välj "spara" och välj en plats, t.ex. "skrivbordet".

2.4 Filen kommer nu att laddas ner. Det kan ta ett par minuter, beroende på hastigheten av ditt Internet.

2.5 Efter att filen lyckosamt har laddats ner, kommer en ikon att finnas på den valda platsen.

2.6 Dubbelklicka på ikonen med vänster musknapp och OPTAC installationen kommer att påbörjas.

2.7 Följ därefter de instruktioner som visas på skärmen, klicka "Nästa" när du ser denna knapp för fortsätta.

VIKTIGT: Vänligen, stoppa INTE uppgraderingen efter att den påbörjats. Detta kan medföra att du förlorar information.

Steg 3: Uppgradera nerladdningsverktyget

Notera att verktyget kommer att formateras under uppgraderingen och alla filer på verktyget kommer att försvinna. Vi rekommenderar därför att ni importerar alla filer ifrån ert verktyg till er dator innan ni börjar uppgraderingsprocessen.

För att göra detta behöver du din USB kabel och kabeln som visas nedan. Om du inte har denna kabel, vänligen kontakta oss och uppge produktnummer 7780-816.



3.1 Klicka på Windows 'start' knapp, finns längst ner till vänster.

3.2 Välj alternativet "program".

3.4 En ruta kommer att öppnas. Välj därefter alternativet "Stoneridge"

3.5 Ytterligare en ruta kommer att öppnas.

3.6 Klicka på 'OPTACToolConfig'.

3.7 Välj land genom att klicka på en flagga och följ därefter instruktionerna.

Om du har problem med att uppgradera ditt verktyg, vänligen kontakta oss för en supportguide.

OPTAC Fleet Viewer Uppgradering - Version 3.0
Nerladdning och Installationsinstruktioner fortsättning...

Steg 4: Ladda ner användarmanual (Frivillig)

- 4.1 Välj den manual som du behöver genom att placera markören över filens namn.
- 4.2 Klicka på filen med musens vänstra knapp. Filen kommer då att öppnas.
- 4.3 Klicka på "Arkiv" i huvudmenyn (högst upp till vänster).
- 4.4 Välj "Spara som" genom att klicka på det med vänster musknapp
- 4.5 Ett fönster kommer att öppnas. Använd rullgardinsmenyn för att hitta följande plats på din hårddisk: C:\program\SEcommon\help\LANG\
("LANG" är ditt valda språk t.ex. FRA = Franska, ENU = Engelska, DEU = Tyska).
- 4.6 Klicka med musen på "Spara".
- 4.7 Den nya manualen är nu tillgänglig som en del av programvaran.

** Vänligen notera att du måste ha den senaste versionen av Adobe Reader, du kan ladda ner denna ifrån www.adobe.com*

För hjälp vänligen ring:

UK: 0870 887 9256

France: 05.59.50.16.44

España: 91 41 43 160

Deutschland: 06 92 222 7840

Italia: 023 60 06 300

Sverige: 08 5057 8446

Portugal: 800860008

Nederland: 0207121396

Danmark: 80 885817