

OPTAC Fleet Viewer Uppgradering - Version 4.1

Steg 1: Instruktioner

VIKTIGT:

Vi rekommenderar att du gör en backup innan du uppgraderar till OPTAC Fleet Viewer v4.1.

- Använder du en server installation? Vänligen ring oss på numret i slutet av detta dokument innan du fortsätter.
- Vänligen notera att du måste köra version 3.0 av OPTAC Fleet Viewer för att kunna uppgradera till version 4.1.
- Du kan lätt kontrollera vilken version du använder genom att läsa i nedre vänstra hörnet av huvudmenyn. Om du använder en tidigare version vänligen kontakta supporten så kommer vi att hjälpa dig att uppgradera till version 4.1.
- Ny förarkort och fordons data som importeras till version 4.1 kommer att ta del av de uppdateringar som ingår i denna nya version. Om du vill att all din data ska ta del av dessa uppdateringar måste du exportera och sedan återimportera alla dina filer. Om du vill ha hjälp med hur du gör detta kontakta supporten på numret i slutet av dessa instruktioner.
- Innan du startar uppgradering stäng alla andra program på din dator.
- Vänligen stoppa inte uppgraderingsprocessen efter den startat. DET KAN GÖRA ATT DU BLIR AV MED DATA.
- Notera att undertiden uppgraderingen pågår kommer en förloppsmätare visas. Denna kommer då och då att se ut att stå still – vänligen avbryt inte processen på grund av detta.
- Vi rekommenderar att du gör en backup på din databas EFTER du har uppgraderat till version 4.1.

Steg 2: Nerladdning av mjukvara

2.1 Klicka en gång med vänster musknapp på 'OPTAC v4.1 Software' länken.

2.2 Du kommer då att få alternativen 'Kör, Spara eller Öppna' fil.

2.3 Välj 'Spara' och välj en plats, t.ex. 'Skrivbordet'.

2.4 Filen kommer nu att laddas ner. Det kan ta ett par minuter, beroende på hastigheten av ditt Internet.

2.5 Efter att filen lyckosamt har laddats ner, kommer en ikon att finnas på den valda platsen.

2.6 Dubbelklicka på ikonen med vänster musknapp så kommer OPTAC installationen att påbörjas.

2.7 Följ därefter de instruktioner som visas på skärmen, när tillfrågad klicka 'Nästa' för att fortsätta.

Steg 3: Uppgradera nerladdningsverktyget (Valfritt)

VIKTIGT: Notera att verktyget kommer att formateras under uppgraderingen och alla filer på verktyget kommer då att raderas. Vi rekommenderar därför att ni importerar alla filer ifrån ert verktyg till er dator innan ni börjar uppgraderingsprocessen.

För att utföra denna uppgradering behöver du din USB kabel och en seriellkabel som visas nedan. Om du inte har en seriellport eller denna kabel, vänligen kontakta oss och uppge kabelns produktnummer 7780-816.



3.1 Klicka på Windows 'start' knapp som finns längst ner i vänster hörn på din skärm.

3.2 Välj alternativet 'Program' i menyn.

3.4 I menyn som kommer att öppnas, välj alternativet 'Stoneridge'.

3.5 Ytterligare en meny kommer att öppnas.

3.6 Vänsterklicka på 'OPTACToolConfig'.

3.7 Välj land genom att klicka på en flagga och följ därefter instruktionerna.

Om du har problem med att uppgradera ditt verktyg, vänligen kontakta supporten för hjälp och eventuellt en supportguide.

Steg 4: Ladda ner användarmanual (Valfritt)*

- 4.1 Välj den manual som du behöver genom att placera markören över filens namn.
- 4.2 Klicka på filen med musens vänstra knapp. Filen kommer då att öppnas.
- 4.3 Klicka på 'Arkiv' i huvudmenyn (högst upp till vänster).
- 4.4 Välj 'Spara som' genom att klicka på det med vänster musknapp.
- 4.5 Ett fönster kommer att öppnas. Använd rullgardinsmenyn för att hitta följande plats på din hårddisk: C:\program\SEcommon\help\LANG\
("LANG" är ditt valda språk t.ex. SVE = Svenska, ENU = Engelska, DNK = Danska).
- 4.6 Vänsterklicka med musen på 'Spara'.
- 4.7 Den nya manualen är nu tillgänglig som en del av programvaran.

** Vänligen notera att du måste ha den senaste versionen av Adobe Reader, du kan ladda ner denna ifrån <http://www.adobe.com>*

För hjälp vänligen ring:

UK: 0870 887 9256

France: 05.59.50.16.44

España: 91 41 43 160

Deutschland: 06 92 222 7840

Italia: 023 60 06 300

Sverige: 08 505 78 446

Portugal: 800860008

Nederland: 0207121396

Danmark: 80885817