

Mise à Jour OPTAC Fleet Viewer - Version 3.0 Instructions pour le téléchargement et la mise à jour

IMPORTANT:

- Nous vous recommandons fortement de faire une sauvegarde de votre base de données avant de procéder à la mise à jour. Si le logiciel est installé sur votre serveur, merci de contacter l'assistance au numéro à la fin de ces instructions.
- La mise à jour du logiciel peut prendre plus ou moins de temps selon la taille de votre base de données. Lorsque vous installez la mise à jour, le logiciel vous donnera le temps de transfert *estimé*. Le logiciel vous permettra alors de continuer ou bien de remettre la mise à jour à plus tard. Il peut être plus pratique d'effectuer la mise à jour en dehors des heures de bureau.
- Avant de démarrer la mise à jour, merci de fermer tous les programmes ouverts sur votre ordinateur.
- Une fois que la mise à jour a commencé, une barre de progression apparaîtra. Merci de ne pas interrompre le processus de mise à jour, même s'il vous peut vous sembler que la barre ne progresse pas.
- Merci de ne pas interrompre la mise à jour une fois que celle-ci a démarré : CECI PEUT ENTRAINER UNE PERTE DE DONNEES

Etape 1: Télécharger les instructions

Vous avez déjà réussi cette étape.

Etape 2: Télécharger le logiciel

- 2.1 Faites un click gauche sur "OPTAC v3.0 Software" (le nom de fichier).
- 2.2 On vous demandera si vous voulez "Exécuter, Sauvegarder ou Enregistrer" le fichier.
- 2.3 Faites 'Sauvegarder' et choisissez un emplacement, par exemple 'Bureau'.
- 2.4 Le fichier va se télécharger, cela peut prendre quelques minutes selon votre connection Internet.
- 2.5 Une fois le fichier téléchargé, un fichier va apparaître à l'emplacement sélectionné.
- 2.6 Double cliquez sur ce fichier et la mise à jour se lancera automatiquement.
- 2.7 Suivez les instructions à l'écran et cliquez sur Suivant lorsque cette option vous est proposée.

IMPORTANT: Ne pas interrompre la mise à jour une fois que celle-ci a démarré : CECI PEUT ENTRAINER UNE PERTE DE DONNEES

Etape 3: Mettre à jour l'outil de téléchargement OPTAC

IMPORTANT: Pendant la mise à jour du boîtier, toutes les informations contenues par l'outil de téléchargement seront effacées. Assurez-vous que vous faites une copie des fichiers stockés sur le boîtier avant de commencer la mise à jour.

Vous aurez besoin d'un câble USB et du câble série pour mettre à jour votre boîtier OPTAC. Si vous n'avez pas de port série ou si vous n'avez pas le câble, merci de nous contacter (référence 7780-816).



Câble de mise à jour

Mise à Jour OPTAC Fleet Viewer - Version 3.0 Instructions pour le téléchargement et la mise à jour (suite)

- 3.1 Faites un click gauche sur le bouton "Démarrer", qui se trouve en bas à gauche de votre écran.
 - 3.2 Sélectionnez "Programmes" dans le menu déroulant.
 - 3.4 Dans le menu déroulant qui apparaît sur la droite, choisissez "Stoneridge".
 - 3.5 Une nouvelle liste va apparaître
 - 3.6 Faites un click gauche sur 'OPTACTool Config'.
 - 3.7 Cliquez sur le drapeau correspondant à votre langue.
 - 3.8 Suivez les instructions sur l'écran pour procéder à la mise à jour.
- Si vous ne parvenez pas à mettre à jour le boîtier OPTAC, n'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir notre Guide Pratique.

Etape 4: Télécharger le manuel de l'utilisateur (Facultatif)*

- 4.1 Sélectionnez le manuel que vous souhaitez voir en plaçant votre souris dessus.
 - 4.2 Double cliquez gauche sur le fichier, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir.
 - 4.3 Dans le coin en haut à gauche de la nouvelle fenêtre; sélectionnez le menu 'Fichier'
 - 4.4 Cliquez gauche sur 'Enregistrer'.
 - 4.5 Une fenêtre va apparaître. Utilisez le menu déroulant pour rechercher la location suivante sur votre disque local: c:\program files\SEcommon\help\LANG\
("LANG" est en fait la langue que vous avez sélectionné: FRA = France, ENU = Anglais, DEU = Allemand).
 - 4.6 Cliquez sur 'Enregistrer'
 - 4.7 Le nouveau manuel est maintenant disponible dans le menu Aide du logiciel.
- * Attention: L'alecture de ce fichier nécessite la dernière version d'Adobe Reader, que vous pouvez télécharger sur www.adobe.com*

Pour l'assistance, merci de contacter:

UK: 0870 887 9256

Deutschland: 06 92 222 7840

Portugal: 800860008

France: 05.59.50.16.44

Italia: 023 60 06 300

Nederland: 0207121396

España: 91 41 43 160

Sverige: 08 5057 8446

Danmark: 80 885817